

IMPORTANT: Carefully read the Tile Transformations™ Instruction Sheet prior to beginning your project. Additional information with a step-by-step video is available at RustoleumTransformations.com.

PROJECT SUPPLIES CHECKLIST

Included in Kit:

- Cleaner
- Textured Bond Coat Part A
- Textured Bond Coat Part B
- Natural Stone Finish Part A
- Natural Stone Finish Part B
- 1/4" nap roller (for Textured Bond Coat)
- 3/8" nap roller (for Natural Stone Finish)
- Scrub Pads
- Stir Sticks
- Instruction Sheet

Not Included in Kit:

- 2" Foam Brush
- (2) 2" Synthetic Paint Brushes
- 4" Roller Frame
- (2) 4" Paint Trays
- 2" Painter's tape
- Lint-free cloths/rags
- Caulk
- Disposable gloves
- Protective glasses
- Drop cloths

IMPORTANT: Tile Transformations™ must be used within seven days of tinting.

PREPARE FOR THE PROJECT

IMPORTANT: If the lighting is dim, bring in extra light source.

A. To ensure proper adhesion, the tile surface must be thoroughly cleaned before applying Tile Transformations. Lightly sprinkle the enclosed white packet of cleaner over a damp scrub pad and scrub the entire surface to remove all mold, mildew, dirt, dust, grease and soap scum. Thoroughly rinse the entire surface, making sure all residue is gone.

B. Soap scum is often not visible to the eye. To ensure all soap scum has been removed, run hand along surface of the tile. If a rough, dull, or tacky surface exists, additional cleaning is necessary. Repeat cleaning until the tile feels clean and has a smooth finish. To aid in cleaning, household cleaners (i.e. Comet®/Lime A-way®) can be used.

C. Remove all caulk around tub surrounds, counters, ledges, mirrors, showerheads, etc. Plug the drain so no caulk residue falls in and remove all caulk from surface. Rubbing alcohol also works well for cleaning soap scum and caulk residue.

D. Inspect the grout between the tiles for any cracks, chips or holes. Damaged grout will be more apparent after the application of the Textured Bond Coat. Repair grout first by regrouting severely damaged areas or filling in with a 2-part epoxy putty before moving on to the next step. Follow the manufacturer's instructions and allow for proper dry time before applying Tile Transformations.

E. Once cleaned, repaired, and dried, remove any movable fixtures. This will make the taping process easier. Use 2" painter's tape to mask off the edges of the tile that meets the wall and other immovable fixtures.

STEP #1: APPLY THE TEXTURED BOND COAT

IMPORTANT: Contents of the solvent based Textured Bond Coat are flammable until dry. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use until project is complete. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke.

A. Cover tub or shower area with drop cloths. Wearing disposable gloves and safety glasses, pour Textured Bond Coat Part A Activator into the Textured Bond Coat Part B Base. Mix thoroughly for 2 minutes. Pour one-fourth of the mixture into a tray and cover remaining paint. To maximize working time, do not pour all the product into the tray. Work in manageable sections when rolling the Textured Bond Coat. Working with a partner, have the first person apply the Textured Bond Coat using a 2" synthetic brush to the outside edges including corners. Be careful not to work too far ahead of the partner rolling.

IMPORTANT: For the Textured Bond Coat, it is important to apply with the included 1/4" nap roller. The 1/4" nap roller is the thinner roller cover with a shorter/more compact nap.

B. With the other partner following behind, roll the Textured Bond Coat onto the entire vertical surface using the included 1/4" nap roller (thinner roller with shorter nap). Apply enough Textured Bond Coat to coat the existing tile, but not too heavy, avoiding drips, runs or sags. Apply the coating using long strokes,

working quickly, but do not roll over areas that have started drying. Apply the Textured Bond Coat row by row, working vertically and then horizontally. Cover all surfaces and grout lines thoroughly. Use good lighting when applying the product to ensure proper coverage.

C. Once you have coated the entire tile area, inspect the finish for any drips, imperfections, or uneven texture, but most importantly any missed grout. If there are areas of missed grout, use a foam brush to dab in. Remove all tape from the tile edges roughly 4 hours after application. Due to the hardness of the Textured Bond Coat, once it cures, it will become extremely difficult to remove the tape. If the Textured Bond Coat has cured, score underneath the tape to make the removal easier.

DRY TIME: Allow the Textured Bond Coat to dry for 8 hours or overnight before applying the Natural Stone Finish.

STEP #2: APPLY THE NATURAL STONE FINISH

A. Using the 2" painter's tape, mask off the tile surface the same as you did when preparing to apply the Textured Bond Coat. Prep the new roller by running hand along roller to remove loose fibers. Cover tub or shower areas with drop cloths. If the area is dim, use extra lighting to brighten the space to ensure an even finish.

IMPORTANT: For the Natural Stone Finish, it is important to apply with the included 3/8" nap roller. The 3/8" nap roller is the thicker roller cover with a longer/fuzzier nap.

B. Wearing disposable gloves and safety glasses, pour Natural Stone Finish Part A Activator into the Natural Stone Finish Part B Base. Mix thoroughly for 2 minutes. Pour about one-fourth of the mixture into a tray and cover remaining product. To maximize working time, do not pour all product into the tray. Apply the Natural Stone Finish working in 1-1 1/2 foot sections from top to bottom, keeping a wet edge. As with the Textured Bond Coat, work with a partner, having the first person lightly apply the Natural Stone Finish using a 2" synthetic paint brush to the outside edges, 90 degree angles, etc. Be careful not to work too far ahead of the partner rolling. With the other partner following behind, apply the Natural Stone Finish to the entire vertical tile surface using the included 3/8" nap roller (thicker roller with longer nap). Be sure to roll over the corners and edges that were applied by the first partner. Note: Color may appear darker in the can due to bead blend. Finish will dry clear.

C. Do not over-saturate the roller; roll excess product off in paint tray before coating. When applying, roll the beaded finish from top to bottom, going back, to back-roll horizontally. If you encounter too much beaded surface in certain areas, use the roller to spread out. Long vertical, horizontal and diagonal strokes will help spread the Natural Stone Finish evenly across the tile. Only coat the surface with one coat and do not roll over areas that have started drying. Avoid drips, runs or sags. Stand back after rolling each section to make sure you are rolling an even finish.

To clean up any spills, use rubbing alcohol, acetone or xylene applied to a rag. Remove all tape from the tile edges roughly 4 hours after application.

DRY TIME: Allow the Natural Stone Finish to dry overnight. Shower or tub wall tile areas will be ready for full use 24 hours after Natural Stone Finish application.

Before full use, re-caulk all areas including tub surrounds, counters, ledges, mirrors, showerheads, etc. Follow manufacturer's instructions and allow for proper dry time before using tub area.

FAQ'S AND TILE CARE TIPS

Q. IS TILE TRANSFORMATIONS SAFE TO USE?

A. Tile Transformations is safe to use and is low odor. Use care, just as you would with any other refinishing product.

Q. CAN TILE TRANSFORMATIONS NATURAL STONE BE USED ON TILE COUNTERTOPS?

A. Tile Transformations Natural Stone can be used on ceramic and porcelain tile countertops, but should not be cleaned with abrasive household tools such as steel wool or scrubbing pads.

Q. HOW SHOULD I CLEAN MY SHOWER NOW THAT IT IS COATED WITH TILE TRANSFORMATIONS?

A. Clean bathrooms and kitchens that have been coated using Tile Transformations with non-abrasive household cleaners such as: Clorox®, Windex®, Tilex®, Kaboom® and Scrubbing Bubbles®.

Q. CAN I USE TILE TRANSFORMATIONS ON MY BATHTUB (FIBERGLASS OR METAL) OR TILE FLOOR?

A. Due to the unique textured finish, Tile Transformations is only recommended on ceramic and porcelain wall tile surfaces.

Q. IF MY SHOWER IS COATED WITH TILE TRANSFORMATIONS CAN I RE-COAT OVER IT?

A. Using 80-grit (medium) sanding sponge lightly sand the surface. Wipe down shower with a clean, damp sponge or rag. Run bare hand over the tile surface to make sure all dust is removed. Clean the shower area until all dust is removed. After the tile area is dry, follow Tile Transformations instructions carefully and completely.

Q. HOW LONG WILL TILE TRANSFORMATIONS LAST?

A. With normal use and proper care, Tile Transformations can last for years.

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•

RUST-OLEUM®

Tile Transformations™

Piedra Natural

HOJA DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Lea con atención la hoja de instrucciones de transformación de lozas antes de comenzar con su proyecto. Puede encontrar información adicional con un video paso a paso en RustoleumTransformations.com.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MATERIALES

PARA EL PROYECTO

Incluidos en el Kit:

- Limpiador
- Parte A de capa adhesiva texturada
- Parte B de capa adhesiva texturada
- Parte A de acabado de piedra natural
- Parte B de acabado de piedra natural
- Rodillo de 1/4" (para la capa adhesiva texturada)
- Rodillo de 3/8" (para la el acabado de piedra natural)
- Estropajos
- Palillo para mezclar
- Hoja de instrucciones
- Para la el acabado de piedra natural

No incluidos en el Kit (compra por separado):

- Cepillo de goma espuma de 2"
- (2) Brochas sintéticas de 2" para pintar
- Armazón de rodillo de 4"
- (2) bandejas para pintura de 4"
- Cinta para pintar de 2"
- Paños sin pelusa
- Masilla
- Guantes descartables
- Gafas protectoras
- Paño para goteo

IMPORTANTE: Tile Transformations debe utilizarse dentro de los siete días posteriores a la aplicación de las tinturas.

PREPÁRESE PARA EL PROYECTO

IMPORTANTE: Si la iluminación alrededor de la losa es tenue, utilice iluminación adicional para iluminar el espacio y asegurar un acabado parejo.

A. Para asegurar la adhesión del producto, debe limpiar por completo la superficie de la loza antes de aplicar Tile Transformations. Rocíe ligeramente Tile Cleaner, incluido en el kit, sobre un estropajo húmedo. Friegue toda la superficie para quitar mohos, suciedad, polvo, grasa y restos de jabón. Enjuague bien toda la superficie, asegurándose que no hay mas residuos.

B. Con frecuencia, los restos de jabón pueden verse a simple vista. Para asegurarse de haber quitado todos los restos de jabón, desplace la mano sobre la superficie de la losa. Si la superficie está áspera, opaca o pegajosa, es necesario limpiarla mejor. Repita el procedimiento hasta que la losa se sienta limpia y tenga un acabado brillante y suave. Puede utilizar limpiadores domésticos (por ejemplo, Comet/Lime Away) para ayudarse con la limpieza.

C. Quite toda la masilla que rodea la tina, las encimeras, las repisas, los espejos, las flores de la ducha, etc. Enchufe el sumidero y quite toda la masilla de la superficie. El alcohol rectificado también funciona bien para limpiar los restos de jabón y los residuos de masilla.

D. Inspeccione la lechada entre las losas para ver si hay grietas, muescas u orificios. Después de la aplicación de la capa adhesiva texturada, los daños de la lechada resaltarán. Primero aplique de nuevo lechada sobre las zonas muy dañadas o llénelas con una kit de reparación de masilla epoxi de dos partes para arreglar la lechada antes de continuar con el siguiente paso. Siga las instrucciones del fabricante y deje el tiempo de secado correspondiente antes de aplicar Tile Transformations.

E. Despues de limpiar, reparar y secar la losa, utilice cinta para pintar de 2" para cubrir los bordes de la losa en la unión con la pared y otros elementos fijos. Quite cualquier elemento instalado que pueda quitarse. Eso facilitará el procedimiento de colocación de la cinta.

PASO 1: APLICACIÓN DE LA CAPA ADHESIVA TEXTURADA

IMPORTANTE: El contenido de la capa adhesiva texturada a base de solvente es inflamable hasta habérselo aplicado a la superficie. Extinga todas las llamas y las luces piloto, y apague hornallas, estufas, motores eléctricos y otras fuentes de ignición mientras usa el producto, hasta haber terminado el proyecto. Mantenga lejos del calor, las chispas y la llama. No fume.

A. Encienda el ventilador de salida del baño para dar ventilación. Cubra las zonas de la tina o la ducha con paños para goteo. Con guantes descartables y gafas de seguridad, vierta el activador parte A de la capa adhesiva texturada en la base parte B de la capa adhesiva texturada. Mézclelos bien unos dos minutos. Vierta alrededor de una cuarta parte de la mezcla en una bandeja y cubra el resto del producto. NO VIERTA TODO EL PRODUCTO EN LA BANDEJA. Eso maximizará el tiempo de trabajo. Al igual que con la capa adhesiva texturada, trabaje con otra persona. Despues de que la primera persona aplique ligeramente el acabado de piedra natural con un cepillo sintético de 2" a los bordes exteriores en ángulos de 90 grados, etc., la segunda debe seguirla de inmediato con la aplicación del acabado de piedra natural a toda la superficie vertical de la losa con el rodillo de 3/8" (el rodillo más ancho con un pelo más largo). Asegúrese de cubrir las esquinas y los bordes cubiertos por la primera persona. Nota: el color puede verse más oscuro en la lata debido a la mezcla. Al secarse, el acabado se aclarará.

IMPORTANTE: En el caso de la capa adhesiva texturada, es importante aplicarla con el rodillo 1/4" incluido. El rodillo de pelo de 1/4" es el rodillo mas fino con un pelo corto /más compacto.

B. Con la otra persona justo después de usted, aplique la capa adhesiva texturada con el rodillo de 1/4" (el rodillo mas fino con un pelo corto) a toda la superficie vertical de la losa. Aplique suficiente capa adhesiva texturada como para cubrir la losa, pero no en exceso, para evitar goteos o acumulaciones excesivas. Haga aplicaciones largas, trabaje con rapidez pero no aplique el rodillo en exceso, dado que el revestimiento comenzará a secarse. Aplique el rodillo en franjas contiguas y ejerza entre poca presión para asegurar una textura uniforme. Aplique la capa adhesiva texturada en dirección vertical, horizontal y diagonal. Utilice buena iluminación al aplicar el producto para asegurarse de cubrir todas las zonas de la losa.

C. Comience en la parte superior de la sección de la losa y desplace con suavidad el rodillo hacia abajo, hasta el final. Guíese por las líneas de la lechada. Cubra todas las superficies y las líneas de la lechada por completo. Si hay áreas de la lechada que pudo haber omitido, utilice un cepillo de goma espuma de 2" para cubrirlas.

D. Despues de haber cubierto por completo toda el área de la losa, fíjese si hay goteos, imperfecciones o texturas desparejas en el acabado pero, sobre todo, si omitió alguna parte de la lechada. Alrededor de cuatro horas despues de la aplicación, quite toda la cinta de los bordes de la losa. Debido a la dureza de la capa adhesiva texturada, despues de haberse secado, puede ser muy difícil quitar la cinta. Si la capa adhesiva se secó, levante la cinta para facilitar su remoción.

TIEMPO DE SECADO: Deje que la capa adhesiva texturada se seque ocho horas o toda la noche antes de aplicar el acabado de piedra natural.

PASO 2: APLIQUE EL ACABADO DE PIEDRA NATURAL

A. Con la cinta para pintar de 2", cubra la superficie de la losa como en el primer paso. Pase la mano por el rodillo para quitar las fibras sueltas y prepararlo. Utilice el ventilador de salida del baño para ventilar y cubra las zonas de la tina y la ducha con paños para goteo. Si la iluminación del área es tenue, utilice iluminación adicional para iluminar el espacio y asegurar un acabado parejo.

IMPORTANTE: En el caso del acabado de piedra natural, es importante aplicarlo con el rodillo 3/8" incluido. El rodillo de pelo de 3/8" es el rodillo más ancho con un pelo más largo /más difusa.

B. Con guantes descartables y gafas de seguridad, vierta el activador parte A del acabado de piedra natural en la base parte B del acabado de piedra natural. Mézclelos bien unos dos minutos. Vierta alrededor de una cuarta parte de la mezcla en una bandeja y cubra el resto del producto. NO VIERTA TODO EL PRODUCTO EN LA BANDEJA. Eso maximizará el tiempo de trabajo. Al igual que con la capa adhesiva texturada, trabaje con otra persona. Despues de que la primera persona aplique ligeramente el acabado de piedra natural con un cepillo sintético de 2" a los bordes exteriores en ángulos de 90 grados, etc., la segunda debe seguirla de inmediato con la aplicación del acabado de piedra natural a toda la superficie vertical de la losa con el rodillo de 3/8" (el rodillo más ancho con un pelo más largo). Asegúrese de cubrir las esquinas y los bordes cubiertos por la primera persona. Nota: el color puede verse más oscuro en la lata debido a la mezcla. Al secarse, el acabado se aclarará.

C. Aplique el acabado de piedra natural en secciones de entre 1 y 1.5 pies de

arriba a abajo. Mantenga el borde húmedo. No sature el rodillo. Elimine el exceso de producto en la bandeja de pintura antes de aplicarlo. Al aplicarlo, desplácese de arriba hacia abajo y en líneas horizontales contiguas. Si encuentra demasiadas gotas en ciertas áreas, utilice el rodillo para sacarlas. Las pasadas largas verticales, horizontales y diagonales contribuirán a distribuir el acabado de piedra natural de manera pareja sobre la losa. Sólo cubra la superficie con una capa y no aplique el rodillo en exceso, dado que el acabado comenzará a secarse con rapidez. Evite goteos, correderas o acumulación de producto. Para limpiar cualquier derrame, utilice un trapo con alcohol rectificado, acetona o xileno. Alrededor de cuatro horas despues de la aplicación, quite toda la cinta de los bordes de la losa.

TIEMPO DE SECADO: Deje que el acabado de piedra natural se seque toda la noche. Las áreas de la losa de la pared de la tina o la ducha estarán listas para el uso sin restricciones 24 horas despues de la aplicación del acabado de piedra natural.

Antes del uso sin restricciones, aplique de nuevo masilla en todas las áreas, incluidos los entornos de la tina, las encimeras, las repisas, los espejos, la flor de la ducha, etc. Siga las instrucciones del fabricante y deje secar el tiempo suficiente antes de aplicar Tile Transformations.

PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS SOBRE EL CUIDADO DE LA LOSA

Q. ¿ES SEGURO USAR TILE TRANSFORMATIONS?

A. Tile Transformations es seguro de usar y despidé poco olor. Tenga el cuidado que tendría con cualquier otro producto de acabado.

Q. ¿PUEDE USARSE TILE TRANSFORMATIONS PIEDRA NATURAL SOBRE ENCIMERAS DE LOSA?

A. Tile Transformations piedra natural puede usarse sobre encimeras de losa de cerámica y de porcelana, pero no debe limpiarse con limpiadores domésticos y abrasivos como lana de acero o almohadillas para limpiar.

Q. ¿CÓMO DEBO LIMPIAR MI DUCHA AHORA QUE ESTÁ RECUBIERTA CON TILE TRANSFORMATIONS?

A. Limpie baños y cocinas recubiertos con Tile Transformations con limpiadores domésticos no abrasivos, por ejemplo: Clorox, Windex, Tilex, Kaboom y Scrubbing Bubbles.

Q. SI MI DUCHA ESTÁ CUBIERTA CON TILE TRANSFORMATIONS ¿PUEDO CUBRIRLA DE NUEVO?

A. Con una esponja de lijado de grano 80 (media), lije suavemente la superficie. Limpie la ducha con una esponja o un trapo limpios y húmedos. Pase la mano desnuda sobre la superficie de la losa para asegurarse de haber quitado todo el polvo. Limpie el área de la ducha hasta haber quitado el polvo. Despues de que la zona de la losa esté seca, siga las instrucciones de Tile Transformations con atención y al pie de la letra.

Q. ¿CUÁNTO TIEMPO DURA TILE TRANSFORMATIONS?

A. Con el uso normal y el cuidado apropiado, Tile Transformations puede durar años.



11 Hawthorn Parkway Vernon Hills, IL 60061
©2012 Rust-Oleum Corporation
1-888-577-8459 /RustoleumTransformations.com
An RPM Company